
取扱説明書



漏れ電流測定用クランプセンサー

リーケージクランプセンサー シリーズ

MODEL 8141/8142/8143

《 共立電気計器株式会社

TII 4	11005	/	##\# \ \ \	\neg
型名	MODEL 81	41/8142/8143	製造番号	
保証期間	ご購入日(年 月	目 日)より1カ年間	

保証書

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通 常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理い たします。

本書を添付の上、ご依頼ください。

お名前

ご住所 〒 お電話番号(

◎保証規定をよくお読みください。

◎本保証書は日本国内でのみ有効です。

◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

) - (

) - (

販売店名



共立電気計器株式会社

本 社 東京営業所 産機直需課 303(3723)7021 FAX 03(3723)0139

大阪営業所 3-16-3 江坂三昌ビル 6F 3-06(6337)8648 FAX.06(6337)8590 〒983-0841 仙台市宮城野区原町 1-3-21 仙塩レジデンス 308 ☎ 022(297)9671 FAX. 022(298)8009

工場 宇和島・愛媛

ホームページ) http://www.kew-ltd.co.jp

1. 使用上の注意(安全に関する注意)

○本製品はJFC 61010・電子測完装置に関する安全規格に準拠して 設 計・製造の上、検査合格をした最良の状態にて出荷されています。 この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくため の事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明

- ●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してく
- たさい。 ●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも
- 取り出せるようにしてください。
 ●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってく
- ●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守っ 以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我や事故の

○本製品に表示の ▲ マークは、安全に使用するため取扱説明書を読 か必要性を表わしています。尚、このマークには次の3種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。

- ⚠ 危険: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
 ⚠ 警告: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
 ⚠ 注意: この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をデービでします。 れる内容を示しています。

- ●本製品は、AC300 V以上対地電位のある回路では、絶対に使用しない
- ●引火性のガスがある場所で測定しないでください。
- 火花が出て爆発する危険があります。 ●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になって
- いますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測 ではまりが、転回線ではしいない。 では物をショートしないよう注意してください。 ●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
- ●測定の際には測定範囲を越える入力を加えないでください。

⚠ 警告

- ●本製品を使用しているうちに、本体に亀裂が生じたり金属部分
- 修理・調整が必要な場合は、弊社または販売店宛にお送りくだ

6. 測定方法

- ●感電の危険を避けるためAC300V以上対地電位のある回路での測定
- ●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になって いますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測 定物をショートしないよう注意してください。

▲ 注意

- ●トランスコア先端部は、高精度を得るため、精巧に調整されています ので、取扱の際は、衝撃、振動や無理な力が加わらないよう充分に注
- ●トランスコア失端に異物がはさまったり 無理な力が加わったりして かみ合わせがずれたような場合には、コアが閉じにくくなりますが この場合争激にトリガーをはずしたり外から埋すなどして無理に関じ ようとせず、異物を取り除いてトリガーのバネの力で自然に閉じるよ うにしてください。
- ●被測定可能導体径はM-8141 φ24mm、M-8142 φ 40mm、M-8143 φ 68mmです。大きい導体をクランプしトランスコアが完全に閉じてな ハ状態では正確な測定ができません。
- ●出力端子を測定器本体から抜く場合、断線防止のため差込部分(ケー 「ブル以外)を持って抜いてください。
 ●漏れ電流測定用クランプセンサーは、高感度のトランスコアを採用し
- ### (1875年) | 1875年 るだけ磁界発生源から離れたところで、ご使用ください。 なお、代表的な磁界発生源としては以下のものがあります。
 - ・大電流の流れている導体
 - ・磁石を使用している機器

(1) 出力端子を測定器本体の接続端子に接続してください。 (2)トリガーを押しトランスコアを開き、被測定導体をクランプして

(3)トランスコアの先端の嵌合部が確実に閉じていることを確認して

▲ 注意

- ●コードの被覆を損傷させないよう、踏んだり挟んだりしないで
- ●出力端子を抜き差しするときは、測定導体をクランプしない状
- 態で行ってください。故障の原因となります。 ●高温多湿、結露するような場所および直射日光の当たる場所に
- 本製品を放置しないでください。 ◆本製品の運搬、取扱いに際しては、振動や落下等の衝撃を避け、
- 本製品が損傷しないよう注意してください。 ●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤 か水に浸した布を使用してください。

2. 特 長

◆本製品は、漏れ電流測定用のクランプセンサーです。 ● 安全規格 IEC 61010-2-032に適合した安全設計です。 CAT. II 300V 汚染度 2

3. 仕 様


- 定格電流 AC1000mA
- 出力電圧
- AC0~100mV (AC100mV/1000mA)
- 測定範囲及び確度


測定範囲	精度 (周波数範囲)
$0\sim 100mA$	± 1.0% rdg ± 0.1mV (50/60Hz) ± 2.0% rdg ± 0.1mV (40~1kHz)

- 精度保証温湿度範囲
- 23℃±5℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用温湿度範囲 0~50℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと)
- 保存温湿度範囲
- 20~60℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと)
- 最大許容入力 M-8141:100A連続(50/60Hz)
- M-8142: 200A連続(50/60Hz) M-8142: 200A連続(50/60Hz) M-8143: 500A連続(50/60Hz) ※上記は誤操作の場合に許容しうる限界値であり、出力は精度 保証外
- 出力インと°-ダンス M-8142:約200Ω

6-2 漏れ電流測定

- (1) 零相漏れ電流測定(図1参照) 零相漏れ電流を測定する場合、接地線以外の全ての導体を一括して
- (2)接地線に流れる漏れ電流測定(図2参照) 接地線をクランプしてください。





3相3線式 単相2線式 3相4線式の場合は、 4本ともクランプします。 ・単相3線式の場合は、 3本ともクランプします。

図1. 零相漏れ雷流測定




図2. 接地線に流れる漏れ雷流測定

- 環境条件 高度2000mまで、屋内
- 適応規格 IFC 61010-1 IFC 61010-2-032 IEC 61010-1, IEC 61010-2-0 過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 IEC 61326(EMC規格)

● 耐電圧

MT電圧 AC3700V(実効値50/60Hz)/1分間 コア嵌合部と本体外装の間 コア嵌合部と出力端子の間 本体外装と出力端子の間

- 絶縁抵抗 50MΩ以上/1000V コア嵌合部と本体外装の間 コア嵌合部と出力端子の間本体外装と出力端子の間
- 被測定可能導体径
- M-8141:最大約 φ 24mm M-8142:最大約 φ 40mm M-8143:最大約 φ 68mm
- M-8141:100(L) × 60(W) × 26(D) mm (突起部除く) M-8142:128(L) × 81(W) × 36(D) mm (突起部除く) M-8143:186(L) × 129(W) × 53(D) mm (突起部除く) ● ケーブル長

● 外径寸法

- 出力端子 MINI DIN 6PIN
- 重量 M-8141:約150g M-8142:約240g M-8143:約490g
- 付属品 携帯ケース 取扱説明書

7. アフターサービス

保証期間は、ご購入日より1ケ年間です。

7-2 修理を依頼される時には

7-4 補修用部品の最低保証期間

ち切り後、5年間保有しています。

本製品には保証書がついていますので、保証期間中の故障については

保証規定をお読みになり、ご利用ください。 保証書には、販売店名・購入日が必要となりますので記入の確認をお

記入の無い場合、保証期間中であってもサービスが受けられない場合

ご購入の際には必ず販売店に記入を依頼し大切に保管してください。

お手数でも不具合の内容、お名前、ご住所、ご連絡先をご記入の上、

本体が損傷しないように梱包し、弊社サービスセンターまたは販売店

本製品を正しくご使用いただくため、1年間に1回は定期的に校正することをおすすめ致します。弊社サービスセンターまたは販売店にお

この測定器の機能、性能を維持するために必要な補修用部品を製造打

- ● 修理について ● -

電池の消耗を確認してから、輸送中に破損しないよう、充分な梱 包を施して下記サービスセンターまたは販売店までお送りくださ

T F I 0894 - 62 - 1171

FAX 0894 - 62 - 5531 この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事がありま

共立電気計器株式会社 サービスセンター

〒797 - 0045 愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480

7-1 保証書について


があります。

までお送りください。


すのでご了承ください

7-3 校正周期について

4. 各部の名称



5. DINプラグピン配置



- 3:GNDピン 5 : 出力信号ピン
- 1, 2, 4, 6ピンは使用しません。

※上図は出力端子部からクランプセンサーを見たビン配置図です。接続端子側のビン配置図は、上図とは左右対称になりますのでご注意ください。

保証規定

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理いた

- 1. 取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方法 が原因で生じた故障 2. お買上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な
- 3. 弊社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが 原因で生じた故障
- 4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じ た故障
- 5. 傷など外観上の変化
- 6. その他弊社の責任とみなされない故障 . 電池など消耗品の交換、補充
- 8. 保証書の提出がない場合

◎ご注意

弊社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当する場合は 有償とさせていただきます。 輸送中に損傷が生じないように梱包を施し、弊社サービスセンタ

ーまたは販売店宛にお送り下さい。

	年月日	修	理	内	容	担当者
ŀ						

03-04 92-1583